

Besten Dank für den Kauf der OptiFix Universal Montagekonstruktion. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, damit Sie an diesem Produkt lange Freude haben können.

Lieferumfang

- 2 Stk. Montagebügel
- 4 Stk. Sechskantschraube M6x20
- 4 Stk. Mutter M6
- 4 Stk. Unterlagsscheibe M6

Montage

Die Konstruktion erlaubt die Montage am Boden, auf Flachdächern, Garagen oder an der Fassade. Sie ist geeignet für Megasol Solarmodule bis 80 Watt.

Richten Sie das Solarmodul an einem selten beschatteten Ort gegen Süden aus.

Die Montagekonstruktion bietet zwei verschiedene Montagewinkel: Wenn das Solarmodul nur Frühling - Herbst in Betrieb ist, empfiehlt es sich, den flacheren Winkel (A) zu wählen. Für den Ganzjahresbetrieb ist der steilere Winkel (B) empfehlenswert.

Für die Montage an der Fassade oder in Gebieten mit häufigem Schneefall sollte ausschliesslich der steile Winkel (B) gewählt werden. Eine Abweichung von bis zu +/- 20° zum optimalen Neigungswinkel und zur optimalen Südausrichtung haben nur einen geringen Einfluss auf den Energie-Ertrag (ca. 5%).


Befestigen Sie das Solarmodul mit den Schrauben aus dem mitgelieferten Schraubensäckli an den beiden Halterungen.

Um die Standfestigkeit zu verbessern, kann die Konstruktion z.B. zusätzlich auf Gehwegplatten geschraubt werden.

Achtung:

Bei Über-Kopf-Montage müssen baurechtlich zugelassene Dübel verwendet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Bohrlöcher müssen genau auf die verwendeten Dübel abgestimmt sein. Testen Sie die Montagekonstruktion während der Installation zur Sicherheit unter Belastung. Lassen Sie sich von einer Fachkraft beraten.

Megasol lehnt jegliche Haftung für Folgeschäden ab, die aufgrund von unsachgemässer Montage entstehen.



Beratung und Verkauf:

solar-baar.ch **Repro Schicker AG**, Grabenstrasse 14, CH-6341 Baar/ZG, Switzerland
Tel. +41 (0) 41-768 19 13 Fax: +41 (0) 41-768 19 02 info@solar-baar.ch www.solar-baar.ch